

BEDIENUNGSANLEITUNG für den EDLREIN Beckenwandreiniger



1. Montage der Super-Mikrofaser an der Grundplatte:

Es ist darauf zu achten, dass die mittlere Öffnung der Mikrofaser deckungsgleich mit der Ansaugöffnung der Grundplatte ist. Grundplatte kurz an die Mikrofaser andrücken, somit kann sie nicht mehr verrutschen.



3. Montageschritt:

Klettverschluss nach unten drücken – fertig. Das Mikrofaser Tuch ist somit korrekt befestigt, die Reinigung kann beginnen.



2. Montageschritt:

Nach dem Ausrichten den Klettverschluss durch die Nirobügel ziehen, sodass beide Enden ca. gleich lang sind.



4. Reinigung der Super-Mikrofaser:

Einfache Reinigung mittels Wasserstrahl des Gartenschlauches. Entspricht die Super-Mikrofaser nach oftmaligem Gebrauch nicht mehr den optischen Hygiene-Vorstellungen, kann sie problemlos in der Waschmaschine bei 60°C gewaschen werden.

WICHTIG:
KEINEN Weichspüler verwenden,
NICHT für den Wäschetrockner geeignet,
siehe dazu die Produktetikette.